



※1 606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)。パテ埋め後、現場仕上げ塗料で補修

※2 サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス80(鉄骨下地用)

鉄骨造・縦張り・通気金具留め

付柱(ウォールライン ティンバー120A)納まり参考図