



- ※1 取付け位置は、受金物または梁に限ります(図は受金物に取付けた場合)。また、被覆材に埋まる場合は、被覆材と同じ高さになるようにスペーサーで高さを調整してください。特に角型やZ型を受金物に取付ける場合は注意してください。
- ※2 ランナー下地材が隠れるまで吹付けてください。また、ランナー下地材の下面はランナーが水平に固定できるように吹付け後、清掃してください。
- ※3  $(2H+B+350)/A=0.26\text{mm}^{-1}$  以下  
H: 梁の高さ B: 梁の幅 A: 梁の断面積

鉄骨造外壁耐火1時間構造(内装材【指定あり】・耐火シート仕様)  
横張り・通気金具留め  
梁合成被覆1時間構造納まり参考図