



※1 先孔(φ2.8)を600mm以下の間隔であけてから下地に固定

木造・縦張り・通気金具留め

付柱(ウォールライン ティンバー80A)納まり参考図