



- ※1 先孔(φ2.8)を600mm以下の間隔であけてから下地に固定
- ※2 先孔(φ2.8)を600mm以下の間隔で左右千鳥にあけてから下地に固定

木造・横張り・5mm金具留め

付柱(ウォールライン ティンバー120A)納まり参考図