窯業系サイディング/木造・縦張り/釘留め施工【軒天部】

1 見切り縁 納まり	2 通気見切り縁 納まり	3 アルミ通気見切り縁 納まり	4 シーリング 納まり
5 アルミ通気見切り縁(妻壁仕様) 納まり	6 軒ゼロ用通気部材 納まり	7 軒ゼロ用通気部材45 納まり	
	<p>※1 小壁基へ換気する場合、下記事項に注意してください。 ・最下層下地との隙のすき間を8mm以上あけてください。 ・軒ゼロ用通気部材の透気口を必ず開けられている状態にしてください。</p>	<p>※1 小壁基へ換気する場合、下記事項に注意してください。 ・最下層下地との隙のすき間を8mm以上あけてください。 ・軒ゼロ用通気部材の透気口を必ず開けられている状態にしてください。</p> <p>※2 取り付け部材は、φ2.3×L38以上のリング釘・スクリュー釘またはビス</p>	

<p>8 軒天材ライト30・40/見切り部換気部材 納まり</p> <p>※()内寸法は、エクセレージの場合</p> <p>注意) 軒天材ライト30と軒天材ライト45は混張り不可です ※1 認定仕様: 日本科学産業機製「BK45」 ※2 認定仕様: 日本科学産業機製「BM2」</p>	<p>9 軒天材ライト30・40/軒天部換気部材 納まり</p>
---	----------------------------------